









Guía	Refacción	Descripción
1	572D221G053T	PANEL CONTROL PSKS333EB3WW
7	WW02F00176	TIMER KNOB ASM.
7	WW02F00177	TIMER KNOB ASM.
8	WW02F00160	PERILLA
8	WW02L00643	PERILLA
10	WW01F01484	ARNES ENS (TIMER)
10	WW02F00520	ARNES ENS (TIMER)
20	WW02A00085	CLIP
20	WW02L00643	CLIP
22	WW03A00093	TUERCA RAPIDA "U" 5/8 X 7/16
23	WW02L00024	INTERRUPTOR ARRANQUE
25	WW02F00155	SHIELD CONTROL
27	WW01F01488	ARNES PANEL DE CONTROL
100	WW03L00118	PANEL FRONTAL(BCO)
102	WW02L00025	INTERRUPTOR PUERTA
105	572D468P001	REJILLA
107	572D469P001	MARCO REJILLA
109	WW03L00119	SELLO PUERTA
110	WW01F01485	COJINETE FRONTAL Y ARNES ENS
111	WW02F00181	COLECTOR DE AIRE
114	WW02L00178	SELLO PUERTA
115	WW01L01327	COJINETE DESLIZABLE BLANCO
116	WW01L01328	COJINETE DESLIZABLE VERDE
120	WW02A00004	STRIKE
121	WW01F01476	CABLES
126	WW01A00537	SELLO ESPUMA
128	WW01A00538	SELLO ESPUMA
129	WW03A00095	SELLO ESPUMA
147	WW01F01486	ARNES TERMOSTATO
201	WW03F00043	ENS. FILTRO
202	WW03L00136	CONTRA PUERTA(BCO)
207	WW02L00171	PANEL PUERTA (BCO)
213	WW02L00037	LATCH ASM.
297	WW02L00028	BISAGRA PUERTA
401	WW01L01322	CUBIERTA SUPERIOR (BLANCA)
404	WW01L01323	PANEL LATERAL (BCO)
406	WW01F01479	ARNES CON TERMOSTATOS Y SWITCH
408	WW01L01331	BASTIDOR BASE
408	WW01L01331	BASTIDOR BASE
408	NLA	BASTIDOR BASE

Guía	Refacción	Descripción
420	WW02L00163	CUBIERTA TRASERA PARA SERVICIO
420	WW02L00163	CUBIERTA TRASERA PARA SERVICIO
422	WW02F00022	CORD SET RETAINER
436	WW03L00121	CUBIERTA INTERIOR P/SERVICIO
445	WW02F00123	CORD SET
500	WW02A00040	ABRAZADERA VENTILADOR
501	WW02F00183	VENTILADOR
502	WW01F01468	CAJA VENTILADOR Y SELLO ENS
504	WW02F00027	SOPORTE MOTOR
506	WW01L01330	EXHAUST ELBOW & PLATE ASM
510	WW01F01487	MOTOR Y POLEA
510	WW02A00191	MOTOR Y POLEA
513	WW02L00151	POLEA
513	WW02F00871	POLEA
514	WW02F00171	TENSOR
519	WW02A00083	BELT DRIVE
519	WW02F00874	BELT DRIVE
520	WW02F00031	CLIP MOTOR
524	WW02A00041	ABRAZADERA VENTILADOR
528	WW03L00122	DEFLECTOR CAJA VENTILADOR
530	WW03A00097	BRACKET BELT SWITCH
532	WW02F00003	CORREA MOTOR
532	WW02A00232	CORREA MOTOR
600	WW01F01467	TAMBOR ENS
600	WW02F00872	TAMBOR ENS
620	WW01L01324	ALETA TAMBOR
626	WW03L00124	DEFLECTOR
630	WW01F01489	SOPORTE Y FLECHA ENSAMBLE
635	WW02L00450	CALENTADOR ENSAMBLE
635	WW02L00450	CALENTADOR ENSAMBLE
636	WW03A00098	CLIP
637	WW02A00005	RETENEDOR RODAMIENTO
640	WW01A00443	GROUND STRAP ASSEMBLY
640	WW02F00833	GROUND STRAP ASSEMBLY
707	WW01A00539	TORNILLO
714	WW02A00071	TORNILLO
734	WW03A00156	TORNILLO 8-18 AB PNQ2
1101	WW02A00030	TORNILLO
1101	WW02A00211	TORNILLO
1102	WW02A00029	TORNILLO

Guía	Refacción	Descripción
1102	WW02A00211	TORNILLO
1120	WW02A00031	TORNILLO
1121	WW01A00001	TORNILLO
1127	WW01A00521	TORNILLO
1127	WW02A00211	TORNILLO
1132	WW03A00099	TORNILLO 5/16-12 / 1/4-20
1157	WW01A00456	TORNILLO #10