

BOLETÍN TÉCNICO PARA EL SWITCH 134101800



EN LAVADORA:

PARA REEMPLAZAR LA TAPA DE CANDADO / SWITCH Y EL SOPORTE MONTURA:

- 1- DESCONECTAR LA LAVADORA DE LA CORRIENTE ELECTRICA
- 2- LEVANTE Y APOYE EL PANEL SUPERIOR
- 3- DESCONECTE EL ARNES DE LA TAPA DE CANDADO / SWITCH
- 4- USANDO UN TALADRO CON UNA PUNTA DE 1/8", REMOVER LOS REMACHES DE SEGURIDAD DEL SOPORTE DE MONTURA QUE VAN HACIA EL PANEL SUPERIOR DE LA LAVADORA Y REMUEVE EL ENSAMBLE DEL SWITCH ORIGINAL Y EL SOPORTE.
- 5- QUITE Y GUARDE LOS TORNILLOS QUE VAN DE LA TAPA DE CANDADO / SWITCH AL SOPORTE DE MONTURA
- 6- INSTALE EL NUEVO ENSAMBLE DE LA TAPA DE CANDADO / SWITCH USANDO LOS MISMOS TORNILLOS QUE QUITO

NOTA : EL SWITCH AUXILIAR QUE ESTA DEL LADO DE LA NUEVA TAPA CANDADO / SWITCH, ES USADO SOLAMENTE CON LOS MODELOS QUE TIENEN 4 CABLES.

EN CENTRO DE LAVADO (LAVADORA)

PARA REEMPLAZAR LA TAPA DE CANDADO / SWITCH Y EL SOPORTE MONTURA :

- 1- DESCONECTAR EL CENTRO DE LAVADO DE LA CORRIENTE ELECTRICA
- 2- REMOVER EL PANEL FRONTAL Y SUPERIOR DE LA LAVADORA
- 3- DESCONECTAR EL ARNES DE LA TAPA CANDADO / SWITCH
- 4- USANDO UN TALADRO CON UNA PUNTA DE 1/8", REMOVER LOS REMACHES DE SEGURIDAD DEL SOPORTE DE MONTURA QUE VAN HACIA EL PANEL SUPERIOR DE LA LAVADORA Y REMUEVE EL ENSAMBLE DEL SWITCH ORIGINAL Y EL SOPORTE
- 5- QUITE Y GUARDE LOS TORNILLOS QUE VAN DE LA TAPA DE CANDADO / SWITCH AL SOPORTE DE MONTURA
- 6- INSTALE EL NUEVO ENSAMBLE DE LA TAPA DE CANDADO / SWITCH USANDO LOS MISMOS TORNILLOS QUE QUITO. EN ALGUNOS MODELOS, UNA 1/2" O.D. DE LAVADORA PUDIERA SER USADA PARA ATORNILLAR UN TORNILLO (VALGA LA REDUNDANCIA) DE SEGURIDAD EN EL PANEL SUPERIOR.

NOTA : EL SWITCH AUXILIAR QUE ESTA DEL LADO DE LA NUEVA TAPA CANDADO / SWITCH, ES USADO SOLAMENTE CON LOS MODELOS QUE TIENEN 4 CABLES.

NOTA : ALGUNOS ENSAMBLES DE TAPAS CANDADO / SWITCH ORIGINALES TRAEN INCORPORADO UN SWITCH ADICIONAL PARA OPERAR LA CONSOLA DE LA LUZ. ESTE TIPO DE ENSAMBLE NO ESTA DISPONIBLE. CUANDO SE REEMPLACE UN ENSAMBLE QUE TENGA ESE SWITCH DE LUZ, CORTE Y PONGA CINTA EN LOS 2 CABLES DE LUZ DEL ARNES ELECTRICO. LA LUZ PUEDE SEGUIR SIENDO CONTROLADA USANDO EL SWITCH DE LA CONSOLA.