


Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones  
Electrodomesticas

# Secadora Whirlpool 7MLGR3624JT3




Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones  
Electrodomesticas

# Secadora Whirlpool 7MLGR3624JT3




Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones  
Electrodomesticas

## Secadora Whirlpool 7MLGR3624JT3




Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones  
Electrodomesticas

# Secadora Whirlpool 7MLGR3624JT3



Distribuidor Autorizado

**SurteRápido.com**

Venta de Refacciones  
Electrodomesticas



Secadora Whirlpool 7MLGR3624JT3

**TOP AND CONSOLE**

<b>No. Ilus.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>No. de Parte</b>
2	Screw, Hex Head	489069
3	Screw, 8-18 x 5/16	3390646
4	Cap, End (L.H.)	279965
5	Connector	3936144
6	Screw, Console	388326
7	Screw, Grounding	3400859
8	Cap, End (R.H.)	279965
9	Panel, Rear Console	8274261
10	Screen, Lint	339392
11	Cover, Lint Screen	8283380
12	Hinge, R.H.	3978605
	Hinge, L.H.	3978606
13	Screw, 8-18 x 5/8	487240
14	Terminal	94614
15	Connector (Motor)	3395683
16	Top	8521920
17	Bumper, Lint Lid	17258
18	Clip, Harness	3394427
19	Connector (Timer)	3397269
20	Connector, 2 Position (Gas Valve)	3403499
21	Timer, 60 Hz.	3976575
22	Nut, Push-In (2)	357213
23	Harness, Wiring	8299875
24	Switch, Push-To-Start	3977456
25	Timer Knob Assembly	8271404
26	Bracket, Control	8271418
27	Panel, Control	8528133
28	Knob, Push-To-Start	8271349
29	Connector, 3 Position (Gas Valve)	3403498
30	Receptacle (2-Way)	717252

Distribuidor Autorizado

**SurteRápido.com**

Venta de Refacciones  
Electrodomesticas



## Secadora Whirlpool 7MLGR3624JT3

<b>CABINET</b>		
<b>No.Ilus.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>No. de Parte</b>
<b>1</b>	Screw, 10-32 x 5/8	4331106
<b>2</b>	Screw, 10-16 x 1/2	681414
<b>3</b>	Screw, Hex Head	489069
<b>4</b>	Screw, 8-18 x 1/2	488627
<b>5</b>	Cover, Block	3396795
<b>6</b>	Plug, Front Panel	3394978
<b>7</b>	Panel, Rear	3396807
<b>10</b>	Door Switch Assembly	3406102
<b>11</b>	Screw, 6-20 x 7/8	3395530
<b>14</b>	Screw, 8-18 x 3/8	694091
<b>15</b>	Clip, Front Panel	3394083
<b>16</b>	Foot, Dryer (4)	3392100
<b>18</b>	CABINET	3977306
<b>19</b>	Clip, Ground (2)	98234
<b>20</b>	Lock, Front Top (2)	18776
<b>21</b>	Front Panel Assembly	280021
<b>23</b>	Clip, Felt Pad	279220
<b>24</b>	Catch, Door	3389441
<b>25</b>	Hinge & Pin Assembly (2)	348023
<b>26</b>	Strike, Door	279570
<b>27</b>	Door, Rear	695656
<b>28</b>	Door, Front	3978598
<b>29</b>	Handle, Door	3978592
<b>30</b>	Seal & Bearing Assembly	279264
<b>31</b>	Seal, Door	3390734
<b>32</b>	Cord, Power	3401402
<b>33</b>	Hinge, Top (2)	238088

Distribuidor Autorizado

**SurteRápido.com**

Venta de Refacciones  
Electrodomesticas



Secadora Whirlpool 7MLGR3624JT3

**CABINET**

<b>No.Ilus.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>No. de Parte</b>
<b>34</b>	Idler & Slide Assembly	3394332
<b>35</b>	Belt, Drive	341241
<b>36</b>	Base, Motor	687079
<b>37</b>	Bolt, 5/16-18 x 3/4	3400500
<b>38</b>	Pulley, 60 Hz.	3394341
<b>39</b>	Motor, 60 Hz.	279827
<b>40</b>	Clamp, Motor	343481
<b>41</b>	Clamp, Motor (W/Shield)	3404162
<b>42</b>	Burner Assembly, 60 Hz.	8318272
<b>43</b>	Clamp, Pipe	341029

Distribuidor Autorizado

**SurteRápido.com**

Venta de Refacciones  
Electrodomesticas



## Secadora Whirlpool 7MLGR3624JT3

<b>BULKHEAD</b>		
<b>No.Illus.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>No. de Parte</b>
1	Lint Chute Assembly	279505
2	Screw, 10-16 x 1/2	681414
3	Bracket, Bulkhead	3406022
4	Washer, Support	3388703
5	Screw, 8-18 x 3/8	90767
6	Fuse, Thermal	3392519
7	Seal, Lint Chute	347139
8	Thermostat, 150 F(60C)	694674
9	Drum Hole Plug	8066086
10	Wheel, Blower (Includes Illus. 22)	279711
11	Housing, Blower	3405016
12	Clip	279771
13	Screw, 8-18 x 5/8	489463
14	Box, Heater	279980
15	Thermostat, 205 F (96C)	3403140
16	Screw, 8-18 x 1/2	488729
17	Kit, Thermal Cut-Off (Includes Illus. 15)	280010
18	Funnel, Burner	8066048
20	Shield, Exhaust	696302
21	Pad, Blower Housing	786068
22	Seal, Blower Shaft	3394196
23	Ring, Tri	690997
24	Shaft, L.H.	3399506
25	Shaft, R.H.	339489
26	Roller, Support	349241T
27	Washer, Support	348197
28	Nut, 3/8-16	3359452



Distribuidor Autorizado

**SurteRápido.com**

Venta de Refacciones  
Electrodomesticas



Secadora Whirlpool 7MLGR3624JT3

**BULKHEAD**

<b>No.Ilus.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>No. de Parte</b>
<b>29</b>	BULKHEAD	279793
<b>30</b>	Sensor, Radiant	338906
<b>31</b>	Ring, Bearing	3394508
<b>32</b>	Screw, 11-16 x 3/4	63027
<b>33</b>	Seal, Rear Drum	239087
<b>34</b>	Drum Assembly	3396775
<b>35</b>	Baffle, Drum	342847
<b>36</b>	Bracket, Support	3976435
<b>37</b>	Clip	90296
<b>38</b>	Seal	339956
<b>39</b>	Wire, Jumper	3401707

Distribuidor Autorizado

**SurteRápido.com**

Venta de Refacciones  
Electrodomesticas



## Secadora Whirlpool 7MLGR3624JT3

### BURNER ASSEMBLY

<b>No.Illus.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>No. de Parte</b>
<b>1</b>	Burner Assembly 60 Hz. (Type 1)	8318272
<b>2</b>	Tube, Burner	693140
<b>3</b>	Bracket, Ignitor	694298
<b>4</b>	Ignitor	279311
<b>5</b>	Screw & Washer (8-32 x 5/8)	3393909
<b>6</b>	Screw, 10-16 x 1/2	681414
<b>7</b>	Base, Burner	693986
<b>8</b>	Screw, 8-18 x 3/8	90767
<b>9</b>	Orifice, Burner (Type 1)	234826
	Orifice, Burner (Type 4 (Butane))	229742
	Orifice, Burner (Type 4 (Propane))	234868
<b>10</b>	Valve, 60 Hz. (Includes Pipe & Illus. #7)	8318277
<b>11</b>	Screw, 8-32 x 1/2 (2)	694421
<b>12</b>	Bracket, Coil	694538
<b>13</b>	Coil, 60 Hz. (2 Terminal) (Main)	694540
<b>14</b>	Coil, 60 Hz. (Split) (3 Terminal)	694539
<b>15</b>	Leak Limiter	694424
<b>16</b>	Screw, Regulator Adjustment	694423
<b>17</b>	Spring, Regulator	694422
<b>20</b>	Plug, Pipe	239822
<b>25</b>	Clamp, Pipe	341029
	Conversion Kit L.P.G.	49572