


# Estufa Whirlpool AF5334D00







Estufa Whirlpool AF5334D00

No. Ilus.	DESCRIPCIÓN	No. de Parte
<b>1</b>	Cubierta	W10537681
<b>2</b>	Panel Frontal	W10737374
<b>3</b>	Soporte Manifold Panel	W10495123
<b>4</b>	Clip Frontal	W10620563
<b>5</b>	Perilla	W10752720
<b>6</b>	Quemador Estándar	W10354371
<b>7</b>	Tapa Quemador Estándar	W10354292
<b>8</b>	Parrilla	W10614446
<b>9</b>	Soporte Tubo Manifold	W10381587
<b>10</b>	Respaldo	W10761374
<b>11</b>	Switch Encendido Ignitor	W10751551
	Tornillo cubierta quemador	W10146346

Estufa Whirlpool AF5334D00



Estufa Whirlpool AF5334D00






## Estufa Whirlpool AF5334D00

<b>No. Ilus.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>No. de Parte</b>
<b>1</b>	Marco Frontal 30"	W10448073
<b>2</b>	Sello Puerta Horno	W10759584
<b>3</b>	Apoyo Transversal	W10327223
<b>4</b>	Base Esquina Frontal	W10596641
<b>5</b>	Base	W10446524
<b>6</b>	Soporte Frontal	W10387513
<b>7</b>	Panel Lateral	W10869195
<b>8</b>	Cubierta Asador	W10515063
<b>*</b>	Soporte C	*****
<b>**</b>	Soporte Esquina Derecha	*****
<b>**</b>	Soporte Esquina Izquierda	*****
<b>12</b>	Marco Trasero	W10327221
<b>13</b>	Chimenea	W10742507
<b>14</b>	Soporte de Apoyo	W10327222
<b>15</b>	Soporte Vertical	W10354862
<b>16</b>	Cable Aislante	W10132554
<b>17</b>	Aislante Horno	W10364807
<b>18</b>	Base Horno	W10448075
<b>19</b>	Parrilla Horno	W10550642
<b>20</b>	Cavidad Horno	W10448055

Estufa Whirlpool AF5334D00













**Estufa Whirlpool AF5334D00**

<b>No. Ilus.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>No. de Parte</b>
<b>1</b>	Válvula Superquemador Superior	W10452660
<b>3</b>	Tubo Manifold	W10491723
<b>4</b>	Termostato	W10452676
<b>5</b>	Quemador Horno Ensamble	W10646982
<b>6</b>	Tubo Doblado Para Quemador Horno	W10647683
<b>7</b>	Tubing Superior Frontal	W10551749
<b>8</b>	Tubing Superior Posterior	W10551747
<b>9</b>	Soporte Quemador	W10354300
<b>10</b>	Tuerca Tubing	98017323
<b>11</b>	Tubing Superior Posterior	W10551744
<b>12</b>	Tubing Superior Frontal	W10551741
<b>13</b>	Reten Quemador	98005713
<b>14</b>	Soporte Trasero QuemadorHorno	W10381594
<b>15</b>	Soporte Aligner	*****

3

2







**Estufa Whirlpool AF5334D00**


<b>No. Ilus.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>No. de Parte</b>
<b>1</b>	Arnés Eléctrico Principal	W10754431
<b>*</b>	Foco	*****
<b>*</b>	Socket Foco De Horno	*****
<b>4a</b>	Electrodo – 740 mm	W10391624
<b>4b</b>	Electrodo – 650mm	W10391625
<b>4c</b>	Electrodo – 500mm	W10381604
<b>4d</b>	Electrodo – 350mm	W10381605
<b>5</b>	Clip Electrodo	W10654842
<b>6</b>	Módulo DeEncendido	W10455035

Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones  
Electrodomesticas

# Estufa Whirlpool AF5334D00






**Estufa Whirlpool AF5334D00**

<b>No. Ilus.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>No. de Parte</b>
<b>1</b>	Vidrio Panorámico	W10584216
<b>2</b>	Jaladera	W10798702
<b>3</b>	Acros Placa Marca	W10583915
<b>4</b>	Soporte Interior	W10575761
<b>5</b>	Bisagra Puerta Horno	W10535788
<b>6</b>	Soporte Lateral Derecha	W10503544
<b>7</b>	Vista Lateral Derecha	W10734558
<b>8</b>	Soporte Lateral Izquierda	W10503546
<b>9</b>	Vista Lateral Izquierda	W10734559
<b>10</b>	Vidrio Interior	W10507557
<b>11</b>	Ensamble Vista Superior	W10636495
<b>12</b>	Sello Puerta Horno	W10292266
<b>13</b>	Soporte Z	W10507546
<b>14</b>	Soporte Jaladera	W10870525
<b>15</b>	Soporte Bisagra	W10541692
	Puerta Horno	W10757541

Estufa Whirlpool AF5334D00



No. Ilus.	DESCRIPCIÓN	No. de Parte
1	Puerta Asador <b>Ensamble</b>	W10737012

KIT DE CONVERSION GAS NATURAL:	W10796092	
Componentes a solicitar:	W10614046 (1)	REAR TUBE ASM LEFT
	W10614049 (2)	FRONT TUBE ASM LEFT / FRONT ASM TUBE CENTRAL
	W10614052 (1)	REAR ASM TUBE CENTRAL / REAR TUBE ASM RIGHT
	W10614054 (1)	FRONT TUBE ASM
	W10539375 (1)	ORIFICE OVEN BURNER
	W10452677 (1)	THERMOCONTROL
	W10452673 (6)	VALVE FOR STD BURNER