
SELECCIONE TIPO DE BANDA:



FORMA DE MEDIR LA BANDA



COMO SE ILUSTRA LA BANDA SE DOBLA A LA MITAD LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR POR ALGUNOS MILIMETROS.(ES APROXIMADA) EL TIPO 5 PUEDE SER DE 5 o 7 PISTAS FINAS EL TIPO 10 PUEDE SER DE 5,6 ó 7 PISTAS GRUESAS

YA QUE USTED VIÓ LA MEDIDA Y EL TIPO, BUSQUE CON LA PALABRA: BANDA VA A ENCONTRAR LA DESCRIPCION DE ESTA MANERA: (EJEMPLO) BANDA GE SECADORA 110.5 CM. TIPO 7 NOTA: LAS BANDAS DE PREFERENCIA SE DEBEN BUSCAR CON EL MODELO, TAMBIEN HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE LAS BANDAS YA USADAS SE HACEN MAS GRANDES Y LA MEDIDA DE LAS NUEVAS SON DIFERENTES

SI NO LA ENCUENTRA COMUNIQUESE CON NOSOTROS, PARA BUSCARLA CON MARCA Y MODELO.