





## BOILER CMP110TNBN

Guía	Refacción	Descripción
1	WG01L00352	PANEL FRONTAL
2	WG01L00347	CHIMENEA
5	WG01F01870	SERPENTIN INTERCAMBIADOR DE CALOR
6	WG01F01885	TERMOSTATO
8	WG01F01881	SENSOR DE TEMPERATURA
9	WG01F01863	SUJETADOR SALIDA DE AGUA
11	WG01A00167	SOPORTE TARJETA
12	WG01F01878	TARJETA GENERADOR DE PULSOS
14	WG01L00344	PANEL POSTERIOR
16	WG01A00162	SUJETADOR VALVULA DE GAS
17	WG01F01867	VALVULA DE GAS N
19	WG01L00350	ENTRADA DE AGUA FRIA
20	WG01F01880	VALVULA DE SEGURIDAD AJUSTADOR
21	WG01L00343	AJUSTADOR FLUJO DE AGUA
22	WG01F01862	SUJETADOR ENTRADA DE AGUA
23	WG01A00170	SELLO
24	WG01F01886	SENSOR FLUJO DE AGUA
25	WG01L00342	PERILLA DE AJUSTE ENTRADA AGUA
26	WG01F01852	CAJA DE PILAS
27	WG01A00159	SOPORTE CAJA PILAS
28	WG01F01884	PLACA FIJACION
29	WG01A00164	SUJETADOR VALVULA DE GAS
31	WG01F01876	EMPAQUE
34	WG01F01854	QUEMADOR
35	WG01F01860	ELECTRODO SENSOR
36	WG01F01873	ELECTRODO DE IGNICION
38	WG01F01859	SWITCH DE ENCENDIDO
40	WG01F01875	DISPLAY
41	WG01L00341	PERILLA DE AJUSTE
42	WG01F01861	FILTRO
43	WG01F01883	TERMINAL DE SWITCH
44	WG01A00172	SELLO
45	WG01A00173	TAPON
46	WG01A00166	KIT DE INSTALACION
47	WG01L00355	MICA DISPLAY
48	WG01F01877	EMPAQUE