



Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

SECADORA GTX18ESSJ0WW

GTX18ESSJ0WW




Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

SECADORA GTX18ESSJ0WW

GTX18ESSJ0WW




Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

SECADORA GTX18ESSJ0WW

GTX18ESSJ0WW




Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

SECADORA GTX18ESSJ0WW

GTX18ESSJ0WW



Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

SECADORA GTX18ESSJ0WW

Guía	Refacción	Descripción
3	WW03L00305	TAPA EXTREMO DERECHO
4	WW03L00304	TAPA DE EXTREMO IZQ
4	NLA	TAPA DE EXTREMO IZQ
7	WW03L00369	ENS PERILLA CTRL
12	WW03L00336	BUZZER
13	WW03L00367	ENS. GRÁFICO SALPICADURAS
19	WW03L00370	KNOB ROTARY ASSEMBLY
35	WG04F04221	SWITCH , PTS
41	WE01X20521	INTERRUPTOR PERILLA
72	WG04L07082	REAR PANEL
80	WG04F02271	RESISTOR 45000 OHM
85	WG04F01864	R.SWITCH (XCARE) ON/OFF
87	WG04F01765	ROTARY SWITCH 4TEMP REG
100	WG03F04714	TEMPORIZADOR
112	WG04F12328	BOTÓN DE ENCHUFE
201	WG04F07837	RUEDA DEL SOPLADOR
203	WG04F01829	STRAP MOTOR
204	WG04F01582	MOTOR STRAP
205	WG04A00990	SOPORTE
213	WW03F00351	TRANSMISIÓN DE CORREA
215	WW03L00340	BRAZO TENSOR
216	WG04L01949	TRANSMISIÓN CORREA POLEA
218	WW02F00240	GASKET SEAL, HSNQ EXH.
219	WW03F00423	ENS. CARCASA VENTILADOR
222	WG04L07076	CUBIERTA INFERIOR
228	WW01F01581	DUCTO DE ESCAPE
230	WG04F01127	CONTROL TERMOSTATO
232	WW02A00032	SCREW
233	WW03L00293	PLACA MOTOR
234	WG04A00124	NUT CAP
234	WG04A00124	NUT CAP
235	WE1M280	SCREW
236	WG04F07974	LEVELLING LEG - 1PC PLASTIC - OD 3
236	WG04L07069	LEVELLING LEG - 1PC PLASTIC - OD 3
251	WE2M187	SCREW

Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

SECADORA GTX18ESSJ0WW

Guía	Refacción	Descripción
271	WW02L00268	CUBIERTA INF. ESCUDO
300	WG04F00416	FILTER & MESH ASM.
300	WW02F00616	FILTER & MESH ASM.
301	WW03L00295	PANEL FRONTAL BLANCO
305	WW03L00313	ENS PUERTA INTERIOR BLANCA
307	WW03L00308	PUERTA EXTERIOR BLANCA
311	WG04F07964	CONDUCTO DE TRAMPA
312	WG04F02287	DUCTO TRAMPA FIELTRO
313	WW02L00272	RODAMIENTO SUPERIOR
314	WW03F00458	BOMBILLA DE LUZ SECA, 120 VOLTIOS, 10 VATIOS
316	WG03F08556	DESLIZAMIENTO RODAMIENTO
317	WG03F08555	DESLIZAMIENTO RODAMIENTO
319	WD21M131	SCREW
325	WW01L01122	GASKET (SEAL) 39 INCH
327	WG04F00606	LATCH
375	WG04F12329	ENS DE ENCHUFES
380	WG02L00217	INTERRUPTOR PUERTA
390	WG04F12327	HARNESS FCT THERMO
401	WW03L00302	CUBIERTA BLANCA
404	WW02L00269	PANEL LATERAL BLANCO
408	WG04L07075	BASE DEL CHASIS
417	WW03F00459	SOPORTE FUSIBLE 3AB
418	WW03F00460	FUSIBLE 3AB
419	WW02F00172	CLOTHES DRYER POWER TERMINAL BLOCK
420	WW02L00416	PANEL DIRECCIÓN TRASERO
430	WG04L07071	TAPA TERMINAL FUSIBLE
431	WE1M457	SOPORTE ALIVIO TENSION
503	WW03F00414	ENSAMBLE DE TAMBOR
504	WG04F00267	DIFUSOR
504	WG04F12324	DIFUSOR
505	WW02F00173	THERM. L210
506	WG04F03775	TERMOSTATO
507	WG04F02270	TERMOSTATO
508	WW03A00206	EJE
508	NLA	EJE

Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas



SECADORA GTX18ESSJ0WW

Guía	Refacción	Descripción
509	WW03F00364	SEPARADOR
510	WW01A00442	SOPORTE DE PROTECCION
512	WW02F00338	ENS. CALENTADOR Y CARCASA MICA
513	WE11X20400	CARCASA CALENTADOR
514	WG04F12323	CALENTADOR MICA
515	WW01A00443	GROUND STRAP
603	WW03L00310	MANDO BLANCO
630	WW03F00447	MOTOR POLEA
631	WG04F02264	CONNECTOR MOTOR
803	WW02F00232	SWITCH INTER.
2232	WG01L00285	PUSH BUTTON & CLIP ASM.
3049	WG04L06355	STRIKE DOOR
3049	WG04F03491	STRIKE DOOR
3051	WW02L00029	HINGE
3102	WG04A00067	BUJE PARA SECADORA
3106	WG04L00501	SLEEVE BEARING
3127	WG04F00001	O RING