


Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

Estufa Whirlpool WF5910S01



Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas



Estufa Whirlpool WF5910S01


No. Ilus.	DESCRIPCIÓN	No. de Parte
1	Parrilla Superior Basica (Grate Assy)	W10331913
2	Perilla Thermostato (Knob Thermostat)	W10198953
**	Resorte Perillas (Spring Knob)	98006390
**	Chapeton (Skirt Knob)	W10198949
3	Perillas de Dos piezas (Knob Body)	W10198952
4	Frente Perillas (Manifold Panel M.P.)	W10291200
5	Cubierta Porcelanizada	W10169880
6	Super Quemador Superior	W10116248
7	Tapa Super Quemador Superior	W10118220
8	Quemador Superior Estándar	W10111991
9	Tapa Quemador Superior Estándar	W10118216
10	Bracket Capelo Izquierdo	W10242628
11	Capelo (Glass Lid)	W10198997
12	Bracket Capelo Derecho	W10242627
13	Comal Estampado Removible	W10316907
14	Quinto Quemador Superior Fish	W10259108
15	Tapa Quinto Quemador Superior Fish	W10118224

Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

Estufa Whirlpool WF5910S01



Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas



Estufa Whirlpool WF5910S01


<u>No. Ilus.</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>No. de Parte</u>
1	Valvulas Estandar	W10141714
2	Tubo Manifold (M.V.A)	W10206540
3	Valvula Termostato	W10116531
4	Quemador Horno Ensamble	W10145062
5	Pilot Tubing	W10132613
6	Tubo Quemador Horno	W10132612
7	Front Tubing Super Quemador	W10188252
8	Rear Tubing Standar Quemador	W10188269
9	Bracket Quemadores	W10122103
10	Tuerca Brackets Quemadores (Nut)	98017323
11	Tubing Central Quemador Fish	W10188262
12	Rear Tubing Super Quemador	W10207258
13	Front Tubing Standar Quemador	W10188257
**	Kit espreas a gas Natural	W10238246
**	Kit espreas a gas LP	W10273061

Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

Estufa Whirlpool WF5910S01



Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

Estufa Whirlpool WF5910S01


<u>No. Ilus.</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>No. de Parte</u>
1	Arnes Electrico Principal (Harness)	W10118815
3	Foco (Oven Light Bulb)	98004498
4	Socket Foco de Horno	W10114530
7	Switch de Encendido Electronico	W10124014
9	***	***
10	Bujia Quemador (Top Electrode)	W10127479
10	Bujia Quemador (Top Electrode)	W10127480
10	Bujia Quemador (Top Electrode)	W10127481
10	Bujia Quemador (Top Electrode)	W10127482
11	Modulo de Encendido (Spark Module)	W10110584

Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

Estufa Whirlpool WF5910S01



Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas



Estufa Whirlpool WF5910S01


No. Ilus.	DESCRIPCIÓN	No. de Parte
1	Bastidor Frontal Ensamble	W10077140
2	Base Riel Izquierdo (Base Rail LH)	W10132551
3	Charola de Horno	W10114236
4	Base (Base Baffle)	W10075170
5	Base Riel Derecho (Base Rail RH)	W10132552
6	Protector Puerta Horno	W10196380
7	Lateral Horno (Oven Side)	W10286112
8	Panel Lateral Exterior (Side Panel)	W10270276
9	Respaldo Horno (Oven Back)	W10193665
10	Aislante Posterior	W10075180
11	Panel Fondo Posterior (Main Back)	W10075210
12	Caja Chimenea (Flue Box Assy)	W10132623
13	Soporte Posterior (Rear Support)	98015363
14	Cubierta Socket (Cover Socket)	98015779
15	Cable Aislante (Wire Insulation Tie)	W10132554
16	Protector Superior de Aislante	W10132553
17	Aislante Techo y Lateral Horno	W10075190
18	Techo Horno (Oven Top)	W10075625
19	Sello Puerta Horno (Oven Door Seal)	W10121641
*	Contrapeso (Counterweight)	98006710

Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

Estufa Whirlpool WF5910S01



Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

Estufa Whirlpool WF5910S01


<u>No.Illus.</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>No. de Parte</u>
1	Vidrio Panorámico (Glass Pano Large)	W10188275
2	Vidrio Exterior Lateral Derecho	W10172290
3	Sello Vidrio Interior (Pillar Extension)	W10216862
4	Bisagra Ensamble (Hinge Oven Door)	W10172279
5	Poste Puerta Horno Derecho	W10124031
6	Vidrio Interior Puerta Horno	W10218092
7	Sello Vidrio Interior (Seal Inner Glass)	W10140845
8	Retenedor de Vidrio	W10172281
9	Tornillo (Screw)	98006633
10	Poste Puerta Horno Izquierdo	W10112380
11	Door Trim	W10118832
12	Vista de Vidrio (Upper Trim)	W10172269
13	Soporte de Vista (Inner Trim)	W10197038
14	Vidrio Exterior Lateral Izquierdo	W10172286
**	Ensamble Puerta Horno Completo	W10266987

Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas

Estufa Whirlpool WF5910S01



Distribuidor Autorizado

SurteRápido.com

Venta de Refacciones
Electrodomesticas



Estufa Whirlpool WF5910S01

<u>No. Ilus.</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>No. de Parte</u>
1	Jaladera Puerta Asador	W10181136
2	Panel Exterior Puerta Asador	W10181106
3	Aislante (Insulation)	W10075717
4	Tornillo (Screw)	***
5	Soporte de Bisagra (Support Hinge)	98003791
6	Pin	W10075675
7	Espaciador de Bisagra (Spacer Hinge)	W10132615
8	Sujetador Puerta (Hanger Door)	W10075713
9	Resorte Izquierdo (Left Spring)	98008379
10	Bumper Door	98004052
11	Interior Cubierta (Inner Liner)	W10075696
12	Resorte Derecho (Right Spring)	98008380
13	Tornillo (Screw)	***
14	Tornillo (Screw)	98006726
**	Ensamble Puerta Asador	W10218151